



**1**

Separar del peine de presentación el precinto a utilizar. Para facilitar su separación se recomienda doblar previamente por el espacio de unión entre figuras



**2**

Coloque el Clip Seal sobre el objeto a precintarse

NOMBRE DEL TALLER  
TALLER AUTORIZADO: E9 ABC YYZZ

L =  mm. VIN =

W =  Imp./Km. Neum. =

K =  Imp./Km. N° VU =

FECHA =



**3**

Fije ambos elementos con el tornillo o remache adecuado

NOMBRE DEL TALLER  
TALLER AUTORIZADO: E9 ABC YYZZ

L =  mm. VIN =

W =  Imp./Km. Neum. =

K =  Imp./Km. N° VU =

FECHA =

# 4

Cierre el precinto CLIP SEAL hasta oír el "clip" de confirmación



# 5

Precintado

A photograph of a grey document with a red CLIP SEAL attached to the top right corner. The document contains the following text and form fields:

NOMBRE DEL TALLER  
TALLER AUTORIZADO: E9 ABC YYZZ

L =  mm.      VIN =

W =  Imp./Km.      Neum. =

K =  Imp./Km.      Nº VU =

FECHA =

# 6

ALMACENAMIENTO:

- Cerrar la caja después de su uso.
- Guardar en sitio seguro, seco, ventilado y a temperatura ambiente.

Blas Cabrera, 2 nave C5  
Parque Empresarial La Garena  
28806 Alcalá de Henares  
Madrid (España)

 (+34) 91 882 46 46  
 royalpack@royalpack.com  
[www.royalpack.com](http://www.royalpack.com)

